

SVBONY SV192 露除けヒーター 取扱説明書

一、製品紹介

SVBONY SV192 レンズヒーターシリーズを購入してくれてありがとうございます。写真愛好者であろうと、天文愛好者であろうと、特に寒冷地での撮影や湿度の高い場所での夜の撮影時には、露になると、観察体験が良くないになります。SV192 レンズヒーターが結露を防止機能を提供して、特に寒冷地での撮影や湿度の高い場所での夜の撮影時には適用、非常に便利です。レンズの温度を露点より上に維持するだけで、結露の発生を防ぎます。SV192 レンズヒーターが寒冷地での撮影や湿度の高い場所での夜の撮影時には必需品です。

二、使用方法説明

SV192 レンズヒーターは「高、中、低」3段階調節可能で、いろんな観察必要が満たします。外側が発泡断熱材で覆われた布の材料で作られ、保温発熱します。外部 DC 電源コネクタの電源も対応可能、屋外での使用に便利です。具体的な操作説明は、使用ガイドを参考にしてください。

1. 対物レンズの外径によって適切なサイズのレンズヒーターを選択してください。
2. レンズヒーターをレンズの先端に置いて、 レンズヒーターを巻きます。
(正の反対側に注意して、ロゴのある面を外に向けてください。)
3. 12 V 給電設備に接続してください。スイッチボタンを押すと、デフォルトは「高」段階で、外部の気温変化によって、スイッチのランクを調整します。

三、产品规格：

型番	SV192
ケーブル長	1メートル
入力電圧	12V
インターフェースタイプ	DC5.5 * 2.1 メス
電源モード	DC 電源
段階調節	高、中、底 三档位
電源コード材質	TPE シリコーン
パッケージに含まれるもの	SV192 レンズヒーター 収納袋 マニュアル

四、ご注意：

1. 作動電圧は 12 V で、適用の 12 V 給電設備に接続してください。
2. 本製品を長時間使用しない場合は、寿命を延ばすために電源を切ってください。
3. 加熱部品を壊さないように、水で洗わないでください。
4. 日陰乾燥所に保管し、日光にさらさないでください。
5. 電子レンジや他の設備で拭き取ってはいけません。
6. 加熱された物体の材料、サイズまたは動作温度によって、温度は異なる場合もあります。

 <http://www.svbony.jp>

SVBONY お客様相談窓口

平日 9:15~12:00/13:00~17:30（土・日・祝日・年末年始・GW・夏期休業等を除く）

Email: info@svbony.jp

Facebook: SvbonyJapan

Twitter: SVBONYJapan

Instagram: svbonyjapan

YouTube: SVBONY japan