

SVBONY 天体望遠鏡保証書

機種名				
製造番号				
保証期間	購入日	年	月	日より1年間
お客様	ご住所			
	ご芳名			
販売店名	店名.住所			

保証規定

①SVBONYの全ての製品は十分な管理下において 製造されておりますが、万一、初期不良や故障等の不具合が生じた場合 日本国内においては、お買い上げより1年間の保証を致します。無償にて修理もしくは交換いたします。なお、この保証には製造上の瑕疵、若しくは著しい材質の変化によるものに限られますのでご了承ください。

②もしこうした不具合が生じた場合、無償にて修理もしくは交換いたします。但し、下記のものについては 保証の範囲に含まれません。
保証書のないもの
その原因が、使用上の及び配線のミス、または取り付け上のミスに起因する場合
当社または、サービスステーション以外で一度分解または修理されたものの取り付け及び取り外しにかかる費用
運送費

SVBONY

SV9501天体望遠鏡



取扱説明書 INSTRUCTION MANUAL

仕様一覧表

本体サイズ (H×W×D)mm	530x190x108 mm
本体重量	2080g
天頂ミラー	1.25" 正立 90 度天頂ミラー
アイピース	1.25 インチ K20mm
口径比 F	F6
対物レンズ直経	70mm
焦点距離	420mm
光学システム	屈折式

各部名称

PART NAMES



操作ステップ

- a、天体望遠鏡を三脚に固定します。
- b、ファインダーを天体望遠鏡の主鏡筒に取り付けます。
- c、天頂ミラーを天体望遠鏡に取り付けます。
- d、アイピースを天頂ミラーの穴に差込、ネジを締めます。
- e、遠くの対象物を探して、ファインダーのブラケットの三本のネジを調整し、ファインダーと望遠鏡の接眼レンズが同じなターゲットを観察するようにします。接眼レンズを通して、遠くのものをはっきり見るまで、ヒント合わせリンクを回します。



安全に関するご注意

警告

失明
直接に裸眼で天体望遠鏡を通じて、太陽及びその周囲を観察することは危険です。失明になるリスクがあります。

窒息
子供の方が使用する場合はご両親の指導下で天体望遠鏡をつかってください。子供を梱包材料から遠ざけさせてください。梱包材にはビニール袋やゴムコードが含まれているので、窒息の危険があります

火 災
天体望遠鏡のレンズを烈日に当たって置くことは絶対できません。火災を起こす可能性があります。

ご注意！
自分で分解することをしないでください。もし、何か問題あるいは不具合がございましたら、こちらのカスタマーサービスセンターに連絡してください。

個人プライバシー
この製品は個人限り使用します。他人のプライバシーを尊重するように注意してください。例:他人のアパートを観察するためにこの製品を使用することは行けません。

SVBONYお客様相談窓口

☎ 06-7503-8634 ✉ info@svbony.jp
平日9:15～12:00/13:00～17:30(土・日・祝日・年末年始・GW・夏期休業等を除く)

SVBONY製品・情報などお伝えします
正式ウェブサイト: <http://www.svbony.jp/>
Facebook: Svbonny Japan
Twitter: SVBONYJapan
Instagram: svbonyjapan
輸入総代理店 株式会社 三卓
大阪府大阪市北区長柄中3-6-13

パッケージの内容

- 1X SVBONY 70/420mm 天体望遠鏡
- 1X 1.25" アイピース:K20mm
- 1X 1.25" 90° 天頂鏡
- 1X 5x20 ファインダー
- 1X アルミニウム三脚ホルダー
- 1X マニュアル



商品の特徴

SVBONY SV9501初心者向けの天体望遠鏡。

観測しやすい屈折式

屈折式天体望遠鏡なので使用する時でも、姿勢に無理がありません。長時間見ても、疲れが少ないため、じっくりと観察したい方におすすめです。

調整可能な三脚

超軽量でコンパクトなデザイン、水平360度および垂直90度で双方向調整可能です。滑らかな360度調整できて、パノラマショットに最適です。

正立90度天頂ミラー

1.25インチ90度天頂ミラー付き、正立な画像を得られます。地上風景も天体も観察できます。

K20mmアイピース

K20アイピース付き、中高倍率を提供する。様々の目標を観察できる(月、惑星、陸上)。